

多动能声级器简易操作流程

步骤一：长按  键 2 秒以上后放开，仪器进入开机状态，接着进入主菜单。

步骤二：移动主菜单显示有噪声测量、仪器设置、数据调阅、仪器校准 4 个子菜单，以及仪器机号、当前量程和存储空间等信息，黄色为已使用。按下  或  键可以使光标左右移动，按下  键可以进入相应的子菜单。

步骤三：使用按键光标移到“噪声测量”菜单上。根据噪声大小切换量程，按  或  键可以进行高低量程的切换。



步骤四：光标在“噪声测量”上时，按下  键，仪

器可以进入测量分析界面。



步骤五：按  键开始测量，屏幕右下角变为启动则开始测量，到达测量时间后右下角变为结束则为结束测量。按  键返回主菜单，将光标定位到数据调阅，按  键进入，使用  或  键选择需要查询的数据，点击  键进入，返回键为  。