

手持食用油检测仪简易操作流程

步骤一：按下【电源键】仪器开机，使用卫生纸将探头传感器擦拭干净

步骤二：将仪器探头插入煎炸油中，使油面高于最小深度，不高于最大深度，轻轻晃动仪器，接近油温后停止晃动，等待屏幕出现 Hold 字符，测量完成



步骤三：取出仪器记录数据，按下【Hold】键解除数据锁定，重复 2-3 次上述过程，取平均值作为最终结果

步骤四：长按【电源键】关闭仪器，待探头温度恢复室温后擦拭干净，并放回包装箱储存